



## Aufbauanleitung des Messestandes

Aufbauzeit: max. 30 Minuten



**01**  
Öffnen Sie den Verschluss, indem Sie das Griffstück im 90°-Winkel aufstellen und um 180° drehen.




**02**  
Verfahren Sie so mit allen vier Verschlüssen an Vorder- und Rückseite.



**03**  
Nehmen Sie den Deckel ab. Achtung: Der Deckel enthält auf der Innenseite die beiden Halogenstrahler!



**04**  
Entnehmen Sie den Inhalt und fangen dabei mit dem Gestänge an.



**05**  
Achten Sie beim Abstellen des Gestänges des Messestandes darauf, dass die Beschriftung „Frontside Top“ zu Ihnen zeigt. Fassen Sie das Gestänge an den Seiten an und ziehen Sie es behutsam auseinander.



**06**  
Drücken Sie die gegenüberliegenden magnetischen Knotenpunkte der Vorder- und Rückseite zusammen, bis sie verbunden sind.



**07**  
Entnehmen Sie dem Rollcontainer die Tasche mit den Metallschienen. Beachten Sie, dass es kurze und lange Schienen gibt.



**08**  
Bringen Sie die Metallschienen an den Knotenpunkten an. Die längeren Schienen werden unten angebracht, die kürzeren mittig und oben.

## Aufbauanleitung des Messestandes

Aufbauzeit: max. 30 Minuten



**09**

Insgesamt werden vorne 15 sowie hinten links und rechts jeweils 3 Magnetschienen befestigt. Zum Anbringen der Grafikbahnen halten Sie die Bahn an der Oberkante fest und hängen diese von links nach rechts an die oberen magnetischen Knotenpunkte.



**10**

Ziehen Sie die Bahn gestrafft nach unten und führen Sie die Metallstreifen der Bahn an die Magnetschiene des Gestänges. Verfahren Sie so mit allen Grafikbahnen.



**11**

Zum Montieren der Lampen bringen Sie zunächst das Kabel und das Endstück (falls nicht bereits befestigt) am Strahler an. Verankern Sie die Lampe in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Gitters, indem Sie das Endstück geschickt dazwischen stecken. Achtung: Ein wenig tricky!



**12**

Bestücken Sie den Rollcontainer mit der Verkleidung.



**13**

Schalten Sie die Lampen ein und richten Sie diese aus.